

Geofence instellen:

1. Selecteer in welk geval een oproep/SMS moet gestuurd worden. (bij verlaten, bij binnenkomen of alletwee)
2. Selecteer een kaart interface uit de lijst.
3. Geef de naam van de locatie in + ga
4. In/uit-zoemen op de kaart kan door de balk onderaan te verschuiven. Verplaatsen op de kaart doe je door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de cursor te bewegen.

Helpy Oops Assistent

Bestand Tools Test Help Opties ?

Instellingen Oproep instellingen Alarm bestemming **Geofencing** Status

Geofencing

Oproep bij overschreden (geofence) grens **1**

Map instellingen

Geselecteerde map **2**

Zoek locatie **3**

Zones	Breedtegraad 1	Lengtegraad 1	Breedtegraad	Lengtegraad 2		
Gebied 1	0	0	0	0	<input type="button" value="Opslaan"/>	<input type="button" value="Wis"/>
Gebied 2	0	0	0	0	<input type="button" value="Opslaan"/>	<input type="button" value="Wis"/>
Gebied 3	0	0	0	0	<input type="button" value="Opslaan"/>	<input type="button" value="Wis"/>
Gebied 4	0	0	0	0	<input type="button" value="Opslaan"/>	<input type="button" value="Wis"/>
Gebied 5	0	0	0	0	<input type="button" value="Opslaan"/>	<input type="button" value="Wis"/>

15

USB aangesloten

5. Om een gebied te selecteren: duw rechtermuisknop in en maak een selectie op de kaart
Is de selectie niet goed, maak dan een nieuwe selectie op dezelfde manier.

15

6. a. Druk op de knop 'opslaan' bij het gewenste gebied.
- b. Om vooraf bepaalde coördinaten in te geven, dubbelklik met de rechtermuisknop op de kaart en vul aan.

Helpy Oops Assistent

Bestand Tools Test Help Opties ?

Instellingen Oproep instellingen Alarm bestemming **Geofencing** Status

Geofencing

Oproep bij overschreden (geofence) grens: Never

Map instellingen

Geselecteerde map: Google

Zoek locatie: Wijk Ga Auto zoom

Zones	Breedtegraad 1	Lengtegraad 1	Breedtegraad 2	Lengtegraad 2	
Gebied 1	51.16096	4.386292	51.15539	4.396248	Opslaan Wis
Gebied 2	0	0	0	0	Opslaan Wis
Gebied 3	0	0	0	0	Opslaan Wis
Gebied 4	0	0	0	0	Opslaan Wis
Gebied 5	0	0	0	0	Opslaan Wis

a

b Coördinaten handmatig ingeven

Linker bovenhoek: Breedtegraad Lengtegraad

Rechter benedenhoek: Lengtegraad

Instellen

USB aangesloten Klaar Verbreek

7. Herhaal stap 4 en 5 om meerdere gebieden toe te voegen.
Druk op 'Gebied x' om deze zichtbaar te maken op de kaart.
8. Activeer geofencing-knop bij de gewenste ontvanger in 'Alarm bestemming'

Helpy Oops Assistent

Bestand Tools Test Help Opties ?

Instellingen Oproep instellingen **Alarm bestemming** Geofencing Status

Bestemming

Telefoonnummer: 1 0032123456789

Alarmeren

Alarm modus: Eerst SMS dan oproep

Knop 1: Fall detect:

Optionele functies

Batterij SMS: Auto test SMS: Krediet SMS: Knop 2 oproep: Room monitor: **8** Geo fencing: Wis