

# Master Lock

## instellen code 5415



achterkant openen 1



cirkel open knippen 2



klep openen 3



fabriekscade invoeren



let op de lijn 4



knoppen indrukken 5



kastje springt open 6



inhoud van het kastje 7



resethendel 8



verzetten 9



eigen code 10



terugzetten 11